

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАСТРОЕК ОБОРУДОВАНИЯ


D-Link DIR-620

Введите в строке браузера адрес 192.168.0.1.

В окне авторизации нажмите кнопку «Login».



В появившемся окне перейдите в меню «TOOLS» -> «SYSTEM» -> нажмите кнопку «Browse», выберите необходимый файл и нажмите кнопку «Restore Configuration from File»:



Для перезагрузки роутера необходимо нажать кнопку «Reboot the Device».

