


Родительский контроль


Родительский контроль от Ростелекома позволяет пользователю без страха и опасений оставлять детей перед экраном телевизора. После подключения и настройки ограничений к контенту и просмотру телевизионных каналов, ребенок получит доступ к отфильтрованной информации с учетом возрастных характеристик и пожеланий родителей.

Рассмотрим создание «детского» профиля.

1. Открываем меню нажатием кнопки «Меню» на пульте Ростелеком. Открываем меню «Настройки». Переходим в раздел «Управление профилями»




2. В появившемся окне нажимаем «Создать». Здесь можно задать имя профиля, включить ПИН-код, запретить/разрешить покупку фильмов, настроить Родительский контроль, запретить отображение эротики в покупках.




| УПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯМИ | |
|-------------------------------|-----------|
| СОЗДАТЬ | |
| Имя | детский |
| Запрашивать PIN при входе | Да |
| PIN | **** |
| Покупка фильмов | Запрещено |
| Родительский контроль | |
| Отображать Эротику в покупках | Да |

3. Для настройки определённого временного интервала и продолжительности просмотра ТВ для профиля, открываем «Родительский контроль», затем «Интервал просмотра видео»




| УПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯМИ | |
|---|----------------|
| СОЗДАТЬ / РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ | |
| Доступный контент | |
| Запрашивать PIN при просмотре контента | |
| Продолжительность просмотра контента 18+ | 120 (120) |
| Доступ к каналам | |
| Интервал просмотра видео | |
| Продолжительность просмотра видео в минутах | Не установлена |
| Ограничение потребления | |


4. С помощью кнопки «OK» и далее стрелок «вверх» и «вниз» устанавливаем нужное время. Для корректной работы опции обязательно нужно установить и начальное и конечное время.




5. Чтобы определить точное значение продолжительности просмотра видео в минутах для выбранного профиля, откройте «Продолжительность просмотра видео в минутах» и задайте нужное значение.




6. Также можно ограничить доступ к определённым каналам во вкладке «Доступ к каналам».



7. Для этого необходимо выбрать интересующий канал и кнопкой «Ок» установить Разрешено или Запрещено.



8. Для установки ограничения по доступу к контенту, открываем вкладку «Доступный контент», устанавливаем ограничение. Где 0+ - минимальное ограничение, 18+ - максимальное.



9. Для сохранения настроек необходимо будет ввести пин-код профиля master. По умолчанию пин-код 0000. Мы рекомендуем сменить его в настройках профиля (PIN).

